

## PÓLIZA DE GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. para que en su horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.
2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto a elección de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y transporte.
3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.
4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de esta póliza ó la factura de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una nueva con la presentación de la factura.
5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
- C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor.
- D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

### Datos indispensables para Garantía o Reparación:

-Nombre	-Fila
-Dirección	-E-mail
-Colonia	-Datos de Facturación
-C.P.	-Modelo
-Ciudad	-Falla aparente:
-Estado	Describala de una manera completa
-Teléfono	-Copia de comprobante de compra

## QUE HACER

### En caso de: GARANTÍA

Su equipo está amparado por una garantía global.

1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su garantía ó si lo prefiere envíe su equipo con flete por cobrar a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
5. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de confirmación de recibo, la reparación deberá estar realizada.
6. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

### REPARACIÓN

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantía, cuenta con servicio técnico de por vida.

1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños inherentes al transporte deberán ser reclamados a la fletera por el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde lo adquirió para solicitar su reparación ó si lo prefiere envíe su equipo con flete pagado a la siguiente dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
- IMPORTANTE:** Los paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibirán.
3. Incluya la información que se presenta en la parte inferior de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo, se le informará al teléfono ó e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto de las relaciones necesarias. Su autorización es indispensable para proceder con la reparación.
6. En un plazo máximo de 30 días (normalmente 7 días) a partir de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá estar realizada.
7. Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de reenvío y se requerirá el comprobante de pago. La factura reflejará los datos proporcionados.
8. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina [www.krieg.mx](http://www.krieg.mx) donde podrá imprimir estos datos en línea para garantía y reparaciones.

REV.1.2

guía  
rápida de  
inicio

# K100U STUDIO

KRIEG®

SERIE  
PRO

K100U  
STUDIO

KRIEG®

NO SE ABRA  
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



**PRECAUCIÓN:** es absolutamente necesario leer este manual antes de intentar operar su modelo de Krieg®. El modo de usar su equipo y la supervisión sobre el mismo es responsabilidad del propietario del equipo y de los operadores que lo hacen funcionar.

**PRECAUCIÓN:** para disminuir el riesgo de choque eléctrico, no quite la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

**ADVERTENCIA:** para prevenir un choque eléctrico ó riesgo de incendios, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua ó cualquier otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de operación.

### DESEMPACADO

Como parte de nuestro control de calidad, cada equipo es inspeccionado cuidadosamente antes de dejar la fábrica. Al momento de desempacarlo, revíselo muy bien para detectar posibles golpes o daños provocados durante el transporte. Conserve sus empaques originales ya que serán necesarios en caso de requerir servicio o cualquier reclamación posterior.

 Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de **VOLTAJE PELIGROSO** que no tiene aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.

 Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la documentación que viene con el producto.

### ATENCIÓN AL CLIENTE

Para conocer más acerca de su equipo, visite nuestra página [www.krieg.mx](http://www.krieg.mx)  
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5470 en Tlaquepaque, Jalisco; ó escribanos a [contacto@sensey.com.mx](mailto:contacto@sensey.com.mx)  
**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR SENSEY ELECTRONICS S.A.** de C.V.  
Prol. Parras 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, Mex.

Krieg® presenta un Micrófono con conectividad USB para facilitar el uso inmediato sin la necesidad de mezcladoras o pre amplificadores adicionales.

El modelo K-100U se conecta de manera directa a una computadora y es totalmente compatible con Windows ó Mac, mismo que será reconocido de manera automática (USB Microphone) sin necesidad de instalar drivers.

Es recomendable para el músico que tiene su estudio de grabación en casa, el usuario con necesidad de grabar directamente en su computadora sin edición posterior, como son los Podcasters y Youtubers y cualquier entusiasta que busque adentrarse en el mundo del audio, sin grandes desembolsos de dinero.

Otra de las ventajas que te ofrece el micrófono K100U de Krieg® es que al ser cardioide, recoge el sonido de frente y discrimina las frecuencias bajas del ambiente para tener un sonido más limpio.

Conecte y disfrute de manera inmediata!

## REQUISITOS TÉCNICOS

K100U de Krieg® incorpora un conector USB y a través de este conector se transmite la señal del micrófono a la computadora y al mismo tiempo alimenta de energía eléctrica al micrófono. La conexión se realiza mediante el cable USB tipo B incluido.

Su computadora debe de cumplir con los siguientes requisitos:

PC	MAC
Procesador Intel o AMD con 1 GHz o superior	G4 / G5 con 800 MHz o superior
Mínimo 512 MB de RAM	Mínimo 512 MB de RAM
Interfaz USB 2.0	Interfaz USB 2.0
Windows XP / Vista	Mac OS 10.3.9 (Panther) o posterior


### IMPORTANTE:

Las palabras, logotipos y/o menciones de marcas registradas son propiedad de cada autor y/o fabricante y se presentan solo para referencias de ayuda de conexiones y comparativas de producto.

## ESPECIFICACIONES

Cápsula:	Condensador
Patrón Polar:	Cardioide
Frecuencia:	40 Hz a 20 KHz
Max input SPL:	136 dB SPL, 1 KHz @ 1% THD
Conector:	USB tipo B
Alimentación:	5V, máx. 50 mA (vía USB)

## RESPUESTA DE FRECUENCIA



## ACCESORIOS INCLUIDOS:



- Maletín
- Cable USB
- Holder



## ACCESORIO OPCIONAL:

**K-1U**  
Spider Holder  
COD. 980419



## CONEXIÓN

1. Encienda la computadora.
2. Conecte el micrófono K100U de Krieg® a un puerto USB del ordenador con el cable incluido. Una tenue luz interior le confirmará que el micrófono recibe alimentación del puerto USB.

El sistema operativo del ordenador instala automáticamente los controladores (drivers) necesarios.

3. Seleccione el K100U de Krieg® como fuente de entrada en su software de audio preferido.

### Windows®

Ajusta el nivel de grabación que desees mediante el control de volumen de Windows®. ( Acceso directo: símbolo de volumen en la barra de tareas)

### MAC OS®

Ajusta el nivel de grabación mediante el menú configuración de audio MIDI de MAC OS

Si desees utilizarlo como micrófono por defecto con otras aplicaciones procede como se indica a continuación:

### Windows®

En la pestaña Audio del menú Dispositivos de sonido y audio en el panel de control selecciona el K100U como dispositivo de grabación de sonido.


### MAC OS®

En la pestaña Dispositivos de audio del panel de configuración de Audio MIDI de Mac OS selecciona el K100U como entrada por omisión.

## PATRÓN POLAR

La cápsula del K100U de Krieg® tiene un patrón polar cardioide y por lo mismo, es ideal para grabar instrumentos y voces individuales. La característica cardioide significa que el micrófono capta principalmente el sonido proveniente de enfrente. Este tipo de captación es idóneo en situaciones de grabación que requieren un mayor rechazo a señales y ruidos provenientes de atrás del micrófono.

El logotipo de Krieg debe apuntar hacia la fuente de señal para que la captación de sonido sea óptima.



PATRÓN POLAR